Chromebook をご家庭の Wi-Fi に接続し利用する方法

土浦市教育委員会

ステップ1 ご家庭の Wi-Fi ネットワークの選択

端末左側面にある電源ボタンを押して端末を起動すると、以下のような画面が表示されます。 電源ボタンを押してから、起動まで2,3秒ほど待ちます。 ご家庭の Wi-Fi ネットワークを選択してください。ネットワーク名称は、ご家庭により異なります。

	Buffalo-A-FEFA	
(r.		
	• Buffalo-O-FEFA	
ネットワークは利用できま	9. XXIII	
せん	🗣 Buffalo-0.3460	
お使いの Chromebook にログインするにはインターネ ットに連続してください。 このディイスを登録が含んでいる場合は度存のコー サーとしてログインできます。	♥, planesuser-wps	
	♥a N01H-547503	
	Se planeruser	
	♥↓ 他のWiFi ネットワークを活動	

ステップ2 Wi-Fi ネットワークのパスワードの入力

ネットワークを選択すると以下の画面が表示されますので,保護者の方にWi-Fiネットワークのパスワード を確認のうえ,パスワードを入力し接続してください。

6510		
Buffalo-O-FEFA		
282999		
PSR (WPA # tols RSN)		
(37-F		
		0
このデバイスの他のユーザーにこのネ	マトワークの使用を許可する	-

ステップ 3 Google アカウントでのログイン

ネットワークへの接続が完了すると,以下の画面に移ります。

「別のアカウントでログイン」をクリックし、児童生徒用のGoogle アカウント(メールアドレス)を入力後、次の画面でパスワードを入力してください。

ログインが完了すると、端末がWi-Fiネットワークに繋がった状態で使用をすることができます。

<ログイン画面>

C	
Coogle	
「Chromebook」へのログイン	
	disebused p
メールアドレスを忘れた場合	

<パスワード入力画面>

C #6		
G	ngle	
よ	うこそ	
۲	giga_student19 touchlura edjp	
1	0+#810	
0	/27-FEBRUIT	
Из	-Ferencie	
	E	

ステップ4 端末の電源を切る

画面右下の時刻のパネルをクリックします。その上に新たにパネルが表示されます。 電源のアイコンをクリックすると,電源を切ることができます。



ネットワークに接続できない時は・・・

Q.ネットワーク一覧にご家庭のネットワーク名が表示されない。

A.画面右下の時刻のパネルをクリックします。ネットワークアイコンをクリックすると, ネットワーク接続の ON/OFF が切り替えられますので, ネットワーク一覧にご家庭の Wi-Fi ネットワークが表示されるかご確 認ください。



Q.正しくネットワークに接続をしても接続に失敗する。

A.端末本体を再起動して,再度上記のステップ1,2を試してください。また,ご家庭の Wi-Fi ルーターの設定情報をご確認ください。