



実物投影機 (Aver M70) 付属ソフト  
「Sphere(スフィア)2」の使い方

## 【起動方法】

- ① デスクトップにある「Sphere2」アイコン  をWクリック  
※ ユーザーIDとパスワードの入力を求められる場合があります

ユーザーIDとパスワードは電子黒板用ノートPCと同じです


- ② 実物投影機の電源を入れ、右側面にある切替スイッチが、左方向になっているか確認




このメッセージは、実物投影機が接続されていない時に表示されます。  
実物投影機の電源は入っていますか？  
切替スイッチは左方向になっていますか？

## 【撮影方法】

①「Visualizer」になっていることを確認



②画面下にあるツールボタンをクリックすると、撮影することができます



動画撮影

静止画撮影

### ※注意


撮影すると「フォトビューアー」というソフトが起動し、撮影した画像を表示してくれます。続けて撮影する場合は、右上の×（閉じる）でフォトビューアーを閉じてから、もう一度撮影を行ってください。


撮影した画像は、パソコンの


「ドキュメント」→「AVer」→「Media Library」に保存されます

# 【撮影した画像を並べて表示する方法】

## ①「Side by Side」をクリック



- ②画面左上にある  をクリックすると、実物投影機で撮影した画像が一覧表示されます（Sphere2を使い撮影した画像のみ）  
見せたい画像を表示エリアにドラッグ&ドロップすると複数枚並べて表示できます



デジカメなどの画像をパソコンに取り込み、その画像を見せたい場合は「Open Windows explorer」をクリックすると選択できるようになります

③表示エリアの画像をクリックし、マウスポインタ  を少し動かすと  
ツールバーが表示されます



拡大・  
縮小・100%

回転

表示エリア  
いっぱいに表示

表示取り消し

### ※注意

Sphere2にも「ペン書き」などのツールがありますが、動作が不安定になる場合があります